



**DER PATENTIERTE
BODEN**

1.) Richten Sie den
Karton auf.



2.) Spreizen Sie den Kar-
ton auf und stellen Sie
ihn auf den Kopf (der
Aufdruck steht dann
ebenfalls auf dem Kopf).



3.) Knicken Sie die Boden-
laschen der kurzen Karton-
seitenteile um 90 Grad zum
Kartoninneren. Nun stecken
Sie die Laschen der langen
Kartonseite durch die Öff-
nung (Schlitz) die sich vorher
gebildet hat.



4.) Drehen Sie
den Karton so
herum, dass der
Aufdruck wieder
lesbar ist. Knicken
Sie die jetzt auf-
recht stehenden Laschen zu den Aus-
senwänden (siehe roter Pfeil).
Die Nasen rasten jetzt ein.



**DER PATENTIERTE
KREMPELGRIFF**

5.) Krempeeln Sie
jetzt die **nicht**
eingeschnittenen
Laschen in Richtung Kartoninneres auf.

6.) Drücken Sie die Griffflasche ein (und
bei Bedarf die Feststellasche - Abb. 7).



7.) Zum Verschließen des Kartons stec-
ken Sie die beiden Deckelteile mit den
Aussparungen ineinander.

